

Udskrivning

Papirhåndtering

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Administration

Stikordsregister

Brug Serial menu til at ændre de printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en serial port (X-tra ser.port <x>).

Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

- Baud
- Data Bits
- Benyt DSR
- Jobbuffering
- NPA-tilstand
- Paritet
- PCL SmartSwitch
- PS SmartSwitch
- Robust XON
- RS-232/RS-422
- RS-422 polaritet
- Serial buffer
- Serial protokol

Bemærk: Værdier, der er markeret med en stjerne (*), er fabriksindstillinger.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
 Menuer



Udskrivning

Papirhåndtering

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Administration

Stikordsregister

Baud

Formål:

At angive den hastighed, data kan modtages med gennem den serielle port.

Værdier:

1200	57600
2400	115200
4800	138200
9600*	172800
19200	230400
38400	345600

Se også:

Technical Reference

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Æ](#) [Ø](#) [Å](#)

Menuer



Udskrivning

Papirhåndtering

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Administration

Stikordsregister

Data Bits

Formål:

At angive antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme.

Værdier:

7

8*

Se også:

Technical Reference

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Æ](#) [Ø](#) [Å](#)

Menuer



Udskrivning

Papirhåndtering

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Administration

Stikordsregister

Benyt DSR

Formål:

At bestemme, om printeren bruger DSR-signalet (Data Set Ready). DSR er et af handshaking-signalerne for de fleste serielle interfacekabler.

Værdier:

Deaktiveret*	Alle data, der modtages af den serielle port, behandles som gyldige data.
Aktiveret	Kun data, der modtages, mens DSR-signalet er højt, behandles som gyldige.

Det serielle interface bruger DSR til at skelne data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielle kabler. Denne elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Vælg Aktiveret for at forhindre, at der udskrives løse tegn.

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Æ](#) [Ø](#) [Å](#)

Menuer



Udskrivning

Papirhåndtering

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Administration

Stikordsregister

Jobbuffering

Formål:

Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives.

Værdier:

Deaktiveret*	Placerer ikke udskriftsjob i buffer på harddisken.
Aktiveret	Placerer udskriftsjob i buffer på harddisken.
Auto	Placerer kun udskriftsjob i buffer, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport.

Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Jobbuffering, nulstilles printeren automatisk.

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Æ](#) [Ø](#) [Å](#)

Menuer



Udskrivning

Papirhåndtering

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Administration

Stikordsregister

NPA-tilstand

Formål:

At angive, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge konventionerne defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance).

Værdier:

Aktiveret	Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data.
Deaktiveret	Printeren udfører ikke NPA-behandling.
Auto*	Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.

Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Æ](#) [Ø](#) [Å](#)

Menuer



Udskrivning

Papirhåndtering

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Administration

Stikordsregister

Paritet

Formål:

At vælge pariteten for datarammer til serielt input og output.

Værdier:

Lige
 Ulige
 Ingen*
 Ignorerer

Se også:

Technical Reference

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Æ](#) [Ø](#) [Å](#)

Menuer



Udskrivning

Papirhåndtering

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Administration

Stikordsregister

PCL SmartSwitch

Formål:

At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem den serielle port, kræver det, uanset standardprintersproget.

Værdier:

Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret.

Se også:

PS SmartSwitch; Printersprog

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Æ](#) [Ø](#) [Å](#)

Menuer



Udskrivning

Papirhåndtering

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Administration

Stikordsregister

PS SmartSwitch

Formål:

At konfigurere printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem den serielle port, kræver det, uanset standardprintersproget.

Værdier:

Aktiveret*	Printeren undersøger dataene på det serielle interface og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog.
Deaktiveret	Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret.

Se også:

PCL SmartSwitch; Printersprog

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Æ](#) [Ø](#) [Å](#)
 Menuer



Udskrivning

Papirhåndtering

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Administration

Stikordsregister

Robust XON

Formål:

At bestemme, om printeren formidler tilgængelighed til computeren.

Værdier:

Deaktiveret*

Printeren venter på at modtage data fra computeren.

Aktiveret

Printeren sender en kontinuerlig strøm af XONs til værtscomputeren for at angive, at den serielle port er klar til at modtage flere data.

Dette menupunkt gælder kun for den serielle port, hvis Serial protokol er angivet til XON/XOFF.

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Æ](#) [Ø](#) [Å](#)

Menuer



Udskrivning

Papirhåndtering

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Administration

Stikordsregister

RS-232/RS-422

Formål:

At angive typen af seriel kommunikation.

Værdier:

RS-232*

RS-422

Bemærk: Hvis der vælges RS-422, angives Serial protokol automatisk til XON/
XOFF.

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Æ](#) [Ø](#) [Å](#)

Menuer



Udskrivning

Papirhåndtering

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Administration

Stikordsregister

RS-422 polaritet

Formål:

At fastslå funktionen af de positive og negative signaler ved brug af RS-422-seriel kommunikation.

Værdier:

- | | |
|----------------|---|
| Normal* | Brugerstandarddefinition af en og nul. |
| Reverse | Omvender definitionen af en og nul og giver således mulighed for en positiv tilslutning til en værtscomputers negative terminal uden at det fysiske kabel ændres. |

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Æ](#) [Ø](#) [Å](#)

Menuer



Udskrivning

Papirhåndtering

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Administration

Stikordsregister

Serial buffer

Formål:

At konfigurere størrelsen på den serielle inputbuffer.

Værdier:

Deaktiveret

Deaktiverer den serielle port.

Auto*

Printeren beregner automatisk størrelsen på Serial buffer (anbefalet indstilling).

3K KB til maksimum-størrelse tilladt

Brugeren angiver størrelsen på Serial buffer. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printerens, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for den serielle buffers størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af den parallelle buffer, den infrarøde buffer, LocalTalk-bufferen og USB-bufferen.

Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Serial buffer, nulstilles printerens automatisk.

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Æ](#) [Ø](#) [Å](#)

Menuer



Udskrivning

Papirhåndtering

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Administration

Stikordsregister

Se også:

Spar ressourcer

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Æ](#) [Ø](#) [Å](#)

Menuer



Udskrivning

Papirhåndtering

Vedligeholdelse

Fejlfinding

Administration

Stikordsregister

Serial protokol

Formål:

At vælge værdier for hardware- og software-handshaking for det serielle interface.

Værdier:

DTR*	Hardware-handshaking.
DTR/DSR	Hardware-handshaking.
XON/XOFF	Software-handshaking.
XON/XOFF/DTR	Kombineret hardware- og software-handshaking.
XONXOFF/DTRDSR	Kombineret hardware- og software-handshaking.

Se også:

Technical Reference ▲

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [Æ](#) [Ø](#) [Å](#)

Menuer

