

Drucken

Papierhandhabung

Wartung

Problemlösung

Verwaltung

Index

Gelegentlich kann Toner aus der Druckkassette austreten. Wischen Sie nach dem Entnehmen einer alten Druckkassette erst den verschütteten Toner weg, bevor Sie eine neue Druckkassette einsetzen.

So reinigen Sie den Drucker:

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Druckers aus der Steckdose.
- 2 Wischen Sie die nachfolgend genannten Bereiche mit einem feuchten Papiertuch ab. Nehmen Sie mit dem Papiertuch alle Tonerpartikel auf, und achten Sie darauf, daß kein Toner in andere Bereiche innerhalb oder außerhalb des Druckers gelangt.
 - Wischen Sie das Druckkassettenfach aus.
 - Reinigen Sie auch den Bereich unterhalb des Druckkassettenfachs.
 - Wischen Sie die Innenseite der Vorderklappe des Druckers (Klappe F) ab.
 - Wischen Sie die Innenseite der Seitenklappe des Druckers (Klappe A) ab. Wischen Sie ebenfalls den Bereich hinter Klappe A ab, wenn sich dort verschütteter Toner befindet.
- 3 Stecken Sie den Netzstecker des Druckers ein.
- 4 Fahren Sie mit **Einsetzen der neuen Druckkassette** fort.

