

Installation de votre box de fournisseur d'accès Internet en Wi-Fi et mode routeur

1. Instructions d'installation des box en Wi-Fi et mode routeur

Les étapes pour mettre la box en mode Wi-Fi et activer la fonction de routeur, concernent les box ci-dessous :

- **LiveBox et Freebox**
- **Neuf Box et Alice Box**
- **Club Internet Box et Télé2Box**
- **AOL Box**

Les imprimantes Wi-Fi Lexmark sont compatibles avec les box suivantes : Freebox, Livebox, Neuf Box, Alice Box, Club Internet Box, Télé2 Box, AOL Box ainsi que tous les routeurs compatibles avec la norme Wi-Fi 802.11b/g.

Etapes d'installation :

1. Vérifiez que votre boîtier permet les connexions sans fil et qu'il est activé pour fonctionner dans un réseau sans fil. Pour plus d'informations sur la configuration des fonctionnalités sans fil du boîtier, consultez la documentation fournie avec ce dernier.
2. Avant d'installer l'imprimante, assurez-vous que votre boîtier est allumé et que l'ordinateur est sous tension et connecté au réseau sans fil.
3. Configurez l'imprimante en suivant les instructions.
4. Lorsqu'un message s'affiche vous demandant de choisir un réseau, l'écran suivant apparaît. Si votre boîtier comporte un bouton d'enregistrement à l'arrière, appuyez sur ce bouton avant de continuer.

Remarque : une fois que vous avez appuyé sur le bouton d'enregistrement, vous avez 5 minutes pour terminer l'installation de l'imprimante.

5. Revenez à l'écran de l'ordinateur et choisissez le réseau auquel vous voulez vous connecter.
Si vous voulez utiliser le réseau affiché : sélectionner **Connexion à <nom du réseau>**, puis cliquez sur **Continuer**.
Si vous ne voulez pas utiliser le réseau affiché :
 - a) Sélectionnez **Se connecter à un autre réseau**, puis cliquez sur **Continuer**.
 - b) Dans la liste des réseaux disponibles, choisissez celui que vous voulez utiliser et cliquez sur **Continuer**.
6. Entrez la **Clé réseau**, puis cliquez sur **Continuer**.
Si votre réseau utilise la clé WEP : Entrez la clé WEP sans espaces.
Si votre réseau utilise la clé sécurité WPA ou WPA2 : Entrez le mot de passe ou la clé exactement comme ils apparaissent.

Remarque : vous trouverez la clé WEP, WPA ou WPA2 en dessous du boîtier, dans le Guide de l'utilisateur fourni avec le boîtier ou sur sa page Web. Si vous avez déjà modifié la clé de votre réseau sans fil, utilisez la nouvelle clé.

7. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.

2. Installation de votre Neuf Box en Wi-Fi

Instructions d'installation pour les clients de la nouvelle Neuf Box Wi-Fi (V4) en France



Pour connecter en WiFi votre Neuf Box et votre imprimante WiFi Lexmark, merci de procéder comme suit :

1. Installez votre Neuf Box à l'aide du kit de connexion sur CD-Rom fourni avec la Neuf Box
2. Si vous avez choisi la liaison sans fil Wifi pour connecter l'un de vos PC à votre Neuf Box, et dans ce cas seulement, procédez comme suit :
 - a. A la fin de l'installation de la Neuf Box, débranchez l'alimentation électrique de la Neuf Box pendant quelques secondes puis rebranchez la
 - b. Installez votre imprimante à l'aide du CD-Rom fourni avec l'imprimante ;
 - c. Lors du choix du réseau sans fil, sélectionnez celui qui correspond au « SSID » inscrit sur l'étiquette au dos de votre Neuf Box (il commence par « NEUF_ »)
 - d. La clé de cryptage à saisir correspond aux 13 premiers caractères du « Code WiFi (WPA-PSK) » inscrit sur l'étiquette au dos de votre Neuf Box.
3. Dans tous les autres cas, procédez comme suit :
 - a. Installez votre imprimante à l'aide du CD-Rom fourni avec l'imprimante
 - b. Lors du choix du réseau sans fil, sélectionnez celui qui correspond au « SSID » inscrit sur l'étiquette au dos de votre Neuf Box (il commence par « NEUF_ »)
 - c. La clé de cryptage à saisir correspond au « Code WiFi (WPA-PSK) » inscrit sur l'étiquette au dos de votre Neuf Box.