

Atualização do produto C720 da Lexmark™

Mantenha essas informações com o *Guia de referência rápida* da C720 da Lexmark.

Mensagens do painel do operador

O painel do operador exibe duas novas mensagens: **89 Limpar carregador** e **89 Substituir carregador**. Essas mensagens lembram você quando limpar ou substituir o carregador no cartucho revelador fotográfico. Seguindo essas mensagens, você estará mantendo a qualidade de impressão da sua impressora.

Carregador revelador fotográfico

O carregador na parte inferior do cartucho revelador fotográfico prepara o revelador fotográfico para aceitar o toner que cria as imagens impressas. O carregador deve ser limpo periodicamente de modo a manter a qualidade de impressão.

Quando o revelador fotográfico tiver impresso 10.000 imagens, a mensagem **89 Limpar carregador** aparecerá no display do painel do operador. Essa mensagem indica que está na hora de remover o cartucho revelador fotográfico e de limpar o carregador.

Para obter informações sobre como limpar o carregador, consulte *Limpendo o carregador revelador fotográfico*, na seção Solucionando problemas do CD *Publicações da C720 da Lexmark*.

Quando o revelador fotográfico tiver impresso 20.000 imagens, a mensagem **89 Substituir carregador** aparecerá no display do painel do operador. Essa mensagem indica que está na hora de remover o cartucho revelador fotográfico e de substituir o carregador.

Informações sobre a substituição do carregador estão disponíveis no pacote do novo carregador. O número de peça a ser usado ao pedir um carregador de substituição é 15W0918.

Primeiros cartuchos

A impressora vem com os um cartucho revelador fotográfico e cartuchos de toner iniciais.

O primeiro cartucho revelador fotográfico tem uma vida máxima de 50% e produz até 20.000 imagens. A tabela a seguir mostra a diferença de vida máxima entre um cartucho revelador fotográfico inicial e um cartucho de substituição.

Cartucho	Vida máxima do primeiro cartucho	Vida máxima do cartucho de substituição
Revelador fotográfico	Até 20.000 imagens	Até 40.000 imagens

Os primeiros cartuchos de toner têm uma vida máxima de 42%. A tabela a seguir mostra a diferença de vida máxima entre um cartucho de toner inicial e um cartucho de substituição.

Cartucho de toner	Vida máxima do primeiro cartucho	Vida máxima do cartucho de substituição
Preto	Até 5.000 páginas com uma cobertura de toner de 5%	Até 12.000 páginas com uma cobertura de toner de 5%
Ciano	Até 3.000 páginas com uma cobertura de toner de 5%	Até 7.200 páginas com uma cobertura de toner de 5%
Magenta	Até 3.000 páginas com uma cobertura de toner de 5%	Até 7.200 páginas com uma cobertura de toner de 5%
Amarelo	Até 3.000 páginas com uma cobertura de toner de 5%	Até 7.200 páginas com uma cobertura de toner de 5%

