

# Aggiornamento della stampante Lexmark™ C720

Conservare queste informazioni con la *Guida rapida* della stampante Lexmark C720.

## Messaggi del pannello operatore

Sul pannello operatore della stampante vengono visualizzati due nuovi messaggi: **89 Pulisci cari.** e **89 Sost. caricatore.** Questi messaggi vengono visualizzati quando è necessario pulire o sostituire il caricatore nella cartuccia del fotosviluppatore. Seguendo le indicazioni di tali messaggi, è possibile mantenere una qualità di stampa elevata.

## Dispositivo di carica del fotosviluppatore

Il dispositivo di carica nella parte inferiore della cartuccia del fotosviluppatore prepara quest'ultimo a ricevere il toner che serve a creare le immagini stampate. Per mantenere una qualità di stampa elevata, è necessario pulire periodicamente il dispositivo di carica.

Quando il fotosviluppatore ha stampato 10.000 immagini, sul display del pannello operatore viene visualizzato il messaggio **89 Pulisci cari.** Tale messaggio indica la necessità di rimuovere la cartuccia del fotosviluppatore e pulire il dispositivo di carica.

Per informazioni sulle modalità di pulizia del dispositivo di carica, consultare *Pulizia del dispositivo di carica del fotosviluppatore* nella sezione Risoluzione dei problemi del CD *Pubblicazioni della stampante Lexmark C720*.

Quando il fotosviluppatore ha stampato 20.000 immagini, sul display del pannello operatore viene visualizzato il messaggio **89 Sost. caricatore.** Tale messaggio indica la necessità di rimuovere la cartuccia del fotosviluppatore e sostituire il dispositivo di carica.

Le informazioni relative alla sostituzione sono contenute nella confezione del nuovo dispositivo di carica. Il codice da utilizzare per ordinare un dispositivo di carica di ricambio è 15W0918.

## Cartucce iniziali

Con la stampante viene fornita in dotazione una cartuccia del fotosviluppatore e delle cartucce di toner iniziali.

La cartuccia iniziale del fotosviluppatore ha una durata nominale pari al 50% di quella massima e consente di stampare fino a 20.000 immagini. Nella seguente tabella è riportata la differenza di durata massima tra una cartuccia iniziale e una cartuccia sostitutiva.

Cartuccia	Durata massima della cartuccia iniziale	Durata massima della cartuccia sostitutiva
Fotosviluppatore	Fino a 20.000 immagini	Fino a 40.000 immagini

Le cartucce di toner iniziali hanno una durata nominale pari al 42% di quella massima. Nella seguente tabella è riportata la differenza di durata massima tra una cartuccia iniziale e una cartuccia sostitutiva.

Cartuccia di toner	Durata massima della cartuccia iniziale	Durata massima della cartuccia sostitutiva
Nero	Fino a 5.000 pagine @ con una copertura di toner al 5%	Fino a 12.000 pagine @ con una copertura di toner al 5%
Ciano	Fino a 3.000 pagine @ con copertura di toner al 5%	Fino a 7.200 pagine @ con copertura di toner al 5%
Magenta	Fino a 3.000 pagine @ con copertura di toner al 5%	Fino a 7.200 pagine @ con copertura di toner al 5%
Giallo	Fino a 3.000 pagine @ con copertura di toner al 5%	Fino a 7.200 pagine @ con copertura di toner al 5%

