


Carte de référence rapide



Réalisation d'une copie simple

- 1 Chargez du papier comme indiqué sur l'illustration située sur le chargeur automatique de documents du scanner et assurez-vous que le haut de chaque page est entraîné en premier. Si vous utilisez la surface de numérisation du scanner, placez le document dans le coin supérieur gauche du scanner.
- 2 Utilisez le clavier numérique pour entrer le nombre de copies à exécuter. L'écran Copie s'ouvre automatiquement. (Pour effectuer une copie en utilisant les paramètres par défaut, appuyez sur **Démarrer**).
- 3 Appuyez sur **Démarrer**.

Réalisation d'une seule copie recto verso

Remarque : Pour copier des documents originaux imprimés sur les deux faces, vous devez utiliser la surface de numérisation du scanner et numériser chacune des faces. (Les formats de papier Statement US, A5 et Universel dont la largeur est inférieure à 182 mm ou la longueur inférieure à 257 mm ne peuvent pas être copiés recto verso).

- 1 Placez l'original sur la surface de numérisation du scanner en l'orientant vers le bas.
- 2 Appuyez sur **Copier**.
- 3 Choisissez **Options**, puis appuyez sur le bouton représentant une coche (✓).
- 4 Choisissez **Recto verso** et utilisez les flèches pour sélectionner **Bord long** ou **Bord court** en fonction de la présentation recherchée pour la copie recto verso.
- 5 Appuyez sur **Démarrer**.
- 6 Une fois la numérisation de la première face terminée, retournez l'original.
- 7 Choisissez **Numériser page suivante**, puis appuyez sur ✓.

Interruption de l'impression en vue de la réalisation d'une copie

Si la fonction n'est pas désactivée, il est possible d'interrompre l'impression en vue de réaliser rapidement une copie. Appuyez sur **Stop** pour arrêter le périphérique, placez le document dans le scanner, choisissez **Insérer tâche copie immédiate**, puis appuyez sur ✓.

Conseils

- Si vous utilisez la vitre d'exposition de l'unité de numérisation, surveillez le panneau de commandes. Une fois la page numérisée, le message **Numériser page suivante** ou **Terminé** s'affiche. Posez la page suivante, puis appuyez sur **Démarrer** pour poursuivre la numérisation. Lorsque toutes les pages ont été numérisées, sélectionnez **Terminé**.
- Sélectionnez un paramètre d'**économie papier** pour copier deux pages (ou quatre) de l'original sur une seule feuille de papier.
- Si le paramètre **Echelle** est réglé sur **Automatique**, vos copies sont automatiquement mises à l'échelle du format sélectionné dans **Copier de** au format sélectionné dans **Copier vers**.

Envoi d'un fax

- 1 Déposez votre document dans le chargeur automatique comme indiqué sur l'illustration située sur le chargeur automatique de documents du scanner et assurez-vous que le haut de chaque page est entraîné en premier. Si vous utilisez la surface de numérisation du scanner, placez le document dans le coin supérieur gauche du scanner.
- 2 Pour envoyer un fax, procédez comme suit :
 - a Appuyez sur **Fax** et utilisez le pavé numérique pour entrer le numéro de fax du destinataire.
Pour modifier les paramètres de fax par défaut, mettez Options en surbrillance à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur ✓.
 - b Dès que vous êtes prêt à envoyer le fax, appuyez sur **Démarrer**.

Annulation de travaux

Il est possible d'annuler les tâches de fax, d'impression et de numérisation qui ne sont pas terminées. Pour annuler une tâche, appuyez sur **Stop** et sélectionnez Annuler la numérisation, Annuler les tâches d'impression ou Annuler les fax. L'option Annuler la numérisation annule immédiatement la numérisation en cours. Les options Annuler les tâches d'impression et Annuler les fax ouvrent des listes de tâches en attente. Sélectionnez la tâche à annuler, puis mettez en surbrillance l'option Supprimer à l'aide des touches de navigation. Une fois l'option Supprimer mise en surbrillance, appuyez sur le bouton ✓ pour annuler les tâches sélectionnées dans la liste.

Utilisation de raccourcis

Entrer # et un numéro de raccourci sur l'écran d'accueil permet d'ouvrir la fonction associée à ce raccourci. Il est également possible d'entrer des raccourcis dans le champ A: pour le fax, l'ouverture de l'écran d'e-mail ou l'écran de saisie manuelle des e-mails. Comme l'utilisation d'un raccourci de profil, notamment le profil de numérisation vers le PC, déclenche le traitement de la tâche, les originaux doivent être chargés dans le scanner avant d'entrer le raccourci.

- 1 Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la surface de numérisation.
- 2 Appuyez sur la touche #, puis entrez le numéro de raccourci.

Pour de plus amples informations

- Pour plus d'informations sur l'utilisation et la gestion de votre MFP, reportez-vous au *Guide d'installation* ou au *Manuel de référence de l'utilisateur* figurant sur le CD Publications.


Contactez votre administrateur ou le bureau d'assistance si vous avez des questions sur l'impression réseau.

Élimination des brouillages

Pour plus d'informations sur l'élimination des brouillages, reportez-vous au *Manuel de référence de l'utilisateur* figurant sur le CD Publications.

Brouillages sous la cartouche d'impression ou dans l'unité de fusion (200 ou 201 Brouillage papier, retirer cart. toner)


- 1 Ouvrez la porte supérieure avant à l'aide des pattes.



Pattes


- 2 Retirez la cartouche d'impression.

ATTENTION ! La partie arrière de l'intérieur du MFP peut être brûlante.



Avertissement ! Ne touchez pas le cylindre photoconducteur situé au bas de la cartouche d'impression.


- 3 Dégagez tout papier bloqué. Si le papier est coincé dans l'unité de fusion, retirez-le avec précaution afin d'éviter de le déchirer.




- 4 Réinsérez la cartouche d'impression.
- 5 Refermez la porte supérieure avant.
- 6 Appuyez sur ✓.

Brouillages derrière la porte du réceptacle arrière (202 Brouillage papier, ouvrir capot arrière)

- 1 Ouvrez la porte du réceptacle arrière.




- 2 Dégagez tout papier bloqué. Il se peut que vous deviez retirer la cartouche d'impression pour éliminer un brouillage survenu dans cette zone. Si le papier est coincé dans l'unité de fusion, retirez-le avec précaution afin d'éviter de le déchirer.




- 3 Refermez la porte du réceptacle arrière.
- 4 Appuyez sur ✓.

Brouillages dans un tiroir

- 1 Ouvrez délicatement le tiroir jusqu'à ce que vous aperceviez le brouillage.
- 2 Dégagez tout papier bloqué.



Si vous apercevez une feuille bloquée au-dessus de la butée métallique, retirez complètement le tiroir. Appuyez sur le support d'impression pour verrouiller la plaque métallique sur laquelle il repose. Remplacez le support d'impression sous la butée métallique.




- 3 Réinstallez le tiroir.
- 4 Appuyez sur ✓.

Brouillages sous le MFP (230 Brouillage papier, vérifier recto verso)


Le support d'impression peut se bloquer sous le MFP et au-dessus du tiroir 1 lors de l'utilisation de la fonction recto verso. Pour éliminer ce type de brouillage :

Remarque : Les brouillages sous le MFP ne sont pas toujours visibles.


- 1 Retirez complètement le tiroir 1.
- 2 Appuyez sur le levier vert situé à gauche, sous le MFP.



- 3 Dégagez tout papier bloqué.
- 4 Saisissez la patte située sur la porte arrière et tirez la porte pour l'ouvrir.



- 5 Appuyez sur le levier vert situé à droite, sous le MFP.



- 6 Dégagez tout papier bloqué.
- 7 Refermez la porte arrière, puis réinsérez le tiroir.
- 8 Appuyez sur ✓.

Brouillages dans le scanner (290–293 Brouillages scanner)

Pour ouvrir l'alimentateur automatique de documents, maintenez enfoncé le bouton d'ouverture situé sur la partie avant gauche du chargeur automatique de documents et soulevez-le. Éliminez le brouillage.

