

Tabulka kompatibility doplňků Lexmark

Popis	Část č.	Model
NÁBYTEK		
C74x, X74x Caster Base	34T5114	C748de, C746dn, C746dtn, C748dte, C746n, C748e, X748de, X748dte, X746de
Caster Base	50G0855	MS825dn, MS826de, MS725dvn, MS821n, MS821dn, MS822de, MS823n, MS823dn, B2865dw, MX722adhe, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MB2770adwhe, MX722dhe, MX722de
Nastavitelný stojan	40C2300	CS725de, CS720de, CS720dte, CS725dte, CS727de, CS728de, CS521dn, CS622de, C3224dw, C3236dw, CS331dw, CS431dw, C3426dw, CS730de, CS735de, CS531dw, CS632dwe, MS817dn, MS818dn, MS825dn, MS826de, MS725dvn, MS821n, MS821dn, MS822de, MS823n, MS823dn, MS812de, MS812dn, MS810de, MS811dn, MS810dn, MS812dtn, MS810n, MS811n, MS810dtn, MS811dtn, MS711dn, MS710dn, M5155, M5163, M5170, CX725de, CX725dhe, CX725dthe, CX727de, CX522ade, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, MC3224adwe, CX331adwe, MC3224dwe, MC3326adwe, CX431adw, MC3426adw, MC3326i, MC3426i, CX431dw, CX522de, CX625de, MC3224i, CX622de, CX735adse, CX730de, CX532adwe, CX635adwe, MX717de, MX718de, MX722adhe, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MB2770adwhe, MX722dhe, MX722de, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM5163, XM5170
Nastavitelný stojan	35S8502	CS317dn, CS417dn, CS517de, CS431dw, CS510de, CS410dn, CS310dn, CS310n, CS410n, CS410dtn, CS510dte, C2132, MS517dn, MS617dn, MS321dn, B2338dw, MS421dn, MS421dw, B2442dw, MS521dn, MS621dn, B2650dn, MS622de, B2546dw, B2650dw, MS331dn, MS431dn, MS431dw, B3442dw, B3340dw, MS531dw, MS631dw, MS632dwe, MS610de, MS610dn, MS510dn, MS610dte, M1145, M3150, M1145, M3150, CX317dn, CX417de, CX517de, CX510de, CX410de, CX410e, CX510dhe, CX510dthe, CX410dte, CX310dn, CX310n, XC2130, XC2132, MX517de, MX617de, MX321adn, MX321adw, MB2338adw, MX421ade, MB2442adwe, MX521de, MX521ade, MX522adhe, MX622ade, MX622adhe, MB2546adwe, MB2650adwe, MX331adn, MX431adn, MB3442adw, MB3442i, MX331dn, MX431dn, MX522dhe, MX622de, MX432adwe, MX532adwe, MX632adwe, MX611de, MX511de, MX611dhe, MX511dhe, MX510de, MX511dte, XM3150, XM1145, XM3150, XM3150 with 3-years Parts Only (Maintenance Kit included)
Otočná skříň	3073173	CS317dn, CS417dn, CS517de, CS421dn, CS521dn, CS622de, C2425dw, C2535dw, CS431dw, CS531dw, CS632dwe, C748de, C746dn, C746dtn, C748dte, C746n, C748e, CS510de, CS410dn, CS310dn, CS310n, CS410n, CS410dtn, CS510dte, C2132, MS517dn, MS617dn, MS817dn, MS818dn, MS321dn, B2338dw, MS421dn, MS421dw, B2442dw, MS521dn, MS621dn, B2650dn, MS622de, B2546dw, B2650dw, MS825dn, MS826de, MS725dvn, MS821n, MS821dn, MS822de, MS823n, MS823dn, MS331dn, MS431dn, MS431dw, B3442dw, B3340dw, MS531dw, MS631dw, MS632dwe, MS812de, MS610de, MS812dn, MS810de, MS811dn, MS810dn, MS812dtn, MS810n, MS811n, MS810dtn, MS811dtn, MS610dn, MS510dn, MS610dte, M1145, M3150, M3150, MS711dn, MS710dn, MS812de with 2-Year Onsite Guarantee, M5155, M5163, M5170, M1145, M3150, CX317dn, CX417de, CX517de, CX421adn, CX522ade, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe, CX522de, CX625de, CX622de, CX532adwe, CX635adwe, X748de, X748dte, X746de, CX510de, CX410de, CX410e, CX510dhe, CX510dthe, CX410dte, CX310dn, CX310n, XC2130, XC2132, MX517de, MX617de, MX717de, MX718de, MX321adn, MX321adw, MB2338adw, MX421ade, MB2442adwe, MX521de, MX521ade, MX522adhe, MX622ade, MX622adhe, MB2546adwe, MB2650adwe, MX722adhe, MX721ade, MX721adhe, MX722adhe, MB2770adwhe, MX331adn, MX431adn, MB3442adw, MB3442i, MX331dn, MX431dn, MX522dhe, MX622de, MX722dhe, MX722de, MX532adwe, MX632adwe, MX611de, MX511de, MX611dhe, MX511dhe, MX510de, MX511dte, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM3150, XM5163, XM5170, XM1145, XM3150, XM3150 with 3-years Parts Only (Maintenance Kit included)
Podstavec s kolečky	21K2501	CS820dte, CS820dtfe, CS827de, CS820de, XC8155de, XC8160de, CX827de, CX860de, CX825de, CX820de
Police s klávesnicí	20L8807	CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, MX953se
Pracovní plocha CX93x/MX93x	32D0808	CX930dse, CX931dse, CX931dtse, MX931dse
Pracovní plocha CX94x	32D0809	CX942adse, CX943adtse, CX943adxse, CX944adtse, CX944adxse
Pracovní polička	26Z0090	CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe

Popis	Část č.	Model
Skříň s kolečky	32C0053	CS921de, CS923de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe
Skříň s kolečky	26Z0094	MS911de, MX911de, MX910de, MX912de
Skříň s kolečky C925, X925	24Z0031	C925de, C925dte, X925de, XS925de
Skříňka	20L8806	CS963e, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, MX953se