Stampa

Gestione della carta

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Amministrazione

Indice

Il menu Impostaz. consente di configurare numerose funzioni della stampante.

Per ulteriori informazioni, selezionare una voce di menu:

- **Allarme graffet.**
- **Allarme perfor.**
- **Allarme toner**
- **Control. allarme**
- **Destinaz. trasf.**
- **Inform. processo**
- **Limite inf. proc.**
- **Lingua schermo**
- **Linguaggio stamp.**
- **Proseg. autom.**
- **Protez. pagina**
- **Rimoz. inceppam.**
- **Risparm. energia**
- **Salva risorsa**
- **Timeout attesa**
- **Timeout stampa**

Nota: I valori contrassegnati da un asterisco rappresentano le impostazioni predefinite di fabbrica.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Menu

Stampa
Gestione della carta
Manutenzione
Risoluzione dei problemi
Amministrazione
Indice

Control. allarme

Funzione:

Consente di impostare gli allarmi della stampante nel caso sia richiesto l'intervento dell'utente.

Valori:

Disabilitato	Non è impostato alcun allarme.
Singolo*	Vengono emessi tre brevi segnali acustici.
Continuo	La stampante emette tre brevi segnali acustici ogni 10 secondi.

Vedere anche:

Configurazione degli allarmi della stampante

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menu

Stampa
Gestione della carta
Manutenzione
Risoluzione dei problemi
Amministrazione
Indice

Proseg. autom.

Funzione:

Consente di definire l'intervallo di attesa (in secondi) della stampante tra la visualizzazione di un messaggio di errore che richiede l'intervento dell'operatore e la ripresa delle operazioni di stampa.

Valori:

Disabilitato*	La stampa rimane sospesa fino all'annullamento manuale del messaggio di errore.
5...255	La stampa viene sospesa per l'intervallo di tempo specificato quindi ripresa automaticamente. Questo valore di timeout viene applicato anche quando i menu sono visualizzati (e la stampante è fuori linea) per l'intervallo di tempo specificato.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menu

Stampa
Gestione della carta
Manutenzione
Risoluzione dei problemi
Amministrazione
Indice

Lingua schermo

Funzione:

Consente di selezionare la lingua di visualizzazione del testo sul pannello operatore.

Valori:

Italiano	**Norvegese**	**Russo**
Francese	**Olandese**	**Polacco**
Tedesco	**Svedese**	**Ungherese**
Italiano	**Portoghese**	**Turco**
Spagnolo	**Suomi**	**Ceco**
Danese		

Nota: È possibile che non siano disponibili tutte le opzioni.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menu

Stampa

Gestione della carta

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Amministrazione

Indice

Destinaz. trasf.

Funzione:

Consente di specificare la destinazione di memorizzazione delle risorse trasferite.

Valori:

RAM*	Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate nella memoria della stampante (RAM).
Flash	Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate nella memoria Flash.
Disco fisso	Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate sul disco fisso.

Il trasferimento delle risorse nella memoria Flash o nel disco fisso equivale a una memorizzazione permanente, mentre quello nella RAM è una memorizzazione temporanea; la memorizzazione, comunque, non avviene finché il valore della Ram non viene selezionato nuovamente. Tali risorse restano memorizzate nella memoria Flash o nel disco fisso anche dopo lo spegnimento della stampante. Per trasferire le risorse alla stampante, utilizzare MarkVision.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menu

Stampa
Gestione della carta
Manutenzione
Risoluzione dei problemi
Amministrazione
Indice

Allarme perfor.

Funzione:

Consente di specificare l'operazione eseguita dalla stampante quando il raccoglitore dei residui della perforazione è pieno.

Valori:

Disabilitato*	Quando è selezionato Disabilitato, la stampa non si arresta se sul display vengono visualizzati i messaggi `Conten. <x> pieno` o `C. <x> quasi pieno`.
Singolo	La stampa si arresta, vengono visualizzati i messaggi `Svuota contenitore <x>` e vengono emessi tre brevi segnali acustici.
Continuo	La stampa si arresta, vengono visualizzati i messaggi `Svuota contenitore <x>` e i segnali acustici vengono ripetuti ogni 10 secondi finché il contenitore dei residui della perforazione non viene svuotato.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menu

Stampa

Gestione della carta

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Amministrazione

Indice

Vedere anche:

Proseg. autom.; **Configurazione degli allarmi della stampante**

Stampa

Gestione della carta

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Amministrazione

Indice

Rimoz. inceppam.

Funzione:

Consente di scegliere se ristampare le pagine inceppate.

Valori:

Abilitato	Le pagine inceppate vengono ristampate.
Disabilitato	Le pagine inceppate non vengono ristampate.
Automatico*	Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare la pagina non sia necessaria per altre attività della stampante.

Stampa
Gestione della carta
Manutenzione
Risoluzione dei problemi
Amministrazione
Indice

Inform. processo

Funzione:

Consente di memorizzare sul disco fisso le informazioni statistiche sui processi di stampa più recenti. Le statistiche indicano se durante la stampa del processo si sono verificati degli errori, il tempo di stampa, le dimensioni in byte del processo, il tipo e il formato carta richiesti, il numero totale di pagine stampate e di copie richieste.

Valori:

Disabilitato*	La stampante non memorizza le statistiche dei processi sul disco fisso.
Abilitato	La stampante memorizza le statistiche relative ai processi più recenti.

Nota: L'opzione Inform. processo viene visualizzata solo se il disco fisso è installato, non è difettoso e non è protetto da scrittura né da lettura/scrittura.

Stampa

Gestione della carta

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Amministrazione

Indice

Vedere anche:

Limite inf. proc., **Stat. inf. proc.**

Stampa

Gestione della carta

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Amministrazione

Indice

Limite inf. proc.

Funzione:

Consente di specificare il numero di processi di cui si desidera memorizzare le statistiche sul disco fisso della stampante.

Valori:

Disabilitato	Le statistiche vengono memorizzate per ogni processo di stampa fin quando la capacità della memoria lo consente.
10...1000 (1000*)	Vengono memorizzate le statistiche relative al numero specificato di processi di stampa.

Se il limite viene impostato su 10, vengono memorizzati sul disco fisso gli ultimi 10 processi di stampa. Quando il limite viene raggiunto, le statistiche del processo di stampa più vecchio vengono eliminate e sostituite dalle statistiche del processo di stampa in corso. Se il valore di Limite inf. proc. viene modificato, tutte le statistiche dei processi memorizzate sul disco fisso vengono eliminate.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Menu

Stampa
Gestione della carta
Manutenzione
Risoluzione dei problemi
Amministrazione
Indice

Nota: L'opzione Limite inf. proc. viene visualizzata solo se il disco fisso è installato, non è difettoso, non è protetto da scrittura né da lettura/scrittura e Inform. processo è impostato su Abilitato.

Vedere anche:

Inform. processo, **Stat. inf. proc.**

Stampa
Gestione della carta
Manutenzione
Risoluzione dei problemi
Amministrazione
Indice

Protez. pagina

Funzione:

Consente di stampare correttamente una pagina che altrimenti potrebbe generare errori di `Pagina complessa`.

Valori:

Disabilitata*	Stampa solo una parte dei dati se non è disponibile memoria sufficiente per l'elaborazione dell'intera pagina.
Abilitata	Consente l'elaborazione dell'intera pagina prima che venga stampata.

Se dopo aver selezionato l'opzione Abilitata non è ancora possibile stampare la pagina, potrebbe essere necessario ridurre le dimensioni e il numero di font utilizzati o aggiungere altra memoria alla stampante.

Nella maggior parte dei casi, non è necessario selezionare l'opzione Abilitata. Quando è stata selezionata quest'opzione, la stampa può richiedere più tempo.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menu

Stampa
Gestione della carta
Manutenzione
Risoluzione dei problemi
Amministrazione
Indice

Risparm. energia

Funzione:

Consente di specificare l'intervallo di tempo (in minuti) tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico.

Valori:

Disabilitato	Disattiva la modalità Risparm. energia. L'unità di fusione non si raffredda ed è pronta per la stampa.
1...240	Specifica l'intervallo di tempo che deve trascorrere tra la stampa dell'ultimo processo e il passaggio in modalità Risparm. energia. Alcune stampanti non supportano l'intera gamma di valori.

L'impostazione predefinita per la modalità Risparm. energia varia a seconda del modello della stampante e della velocità del motore. Per controllare l'impostazione corrente di Risparm. energia , stampare la pagina delle impostazioni dei menu. Anche in modalità Risparm. energia la stampante è pronta a ricevere i processi di stampa.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menu

Stampa

Gestione della carta

Manutenzione

Risoluzione dei problemi

Amministrazione

Indice

Per passare alla modalità Risparm. energia quando è trascorso un minuto dal completamento di un processo di stampa, selezionare 1. Tale impostazione consente di ridurre il consumo di energia, ma richiede tempi di riscaldamento più lunghi. Se la stampante è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione e si nota un abbassamento dell'illuminazione, si consiglia di selezionare 1.

Selezionare un valore elevato se la stampante viene utilizzata costantemente. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato comporta un tempo minimo di riscaldamento della stampante. Per ottimizzare il rapporto tra risparmio di energia e tempi di riscaldamento brevi, impostare un valore compreso tra 1 e 240 minuti.

Se l'opzione Disabilitato non è disponibile per la voce di menu Risparm. energia, vedere **Disattivazione della funzione Risparmio energia** per ulteriori informazioni.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menu

Stampa
Gestione della carta
Manutenzione
Risoluzione dei problemi
Amministrazione
Indice

Linguaggio stamp.

Funzione:

Consente di individuare il linguaggio stampante predefinito utilizzato per la comunicazione dei dati tra computer e stampante.

Valori:

Emulazione PCL*	Emulazione PCL (compatibile con le stampanti Hewlett-Packard).
Emulazione PS	Emulazione PostScript (compatibile con il linguaggio Adobe PostScript).

Nota: La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce all'applicazione software di inviare processi di stampa che utilizzano un altro linguaggio.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menu

Stampa
Gestione della carta
Manutenzione
Risoluzione dei problemi
Amministrazione
Indice

Timeout stampa

Funzione:

Consente di specificare l'intervallo di tempo (in secondi) che la stampante deve attendere prima di stampare l'ultima pagina di un processo che non termina con il comando di stampa della pagina. Il contatore dell'intervallo di timeout non si avvia finché non viene visualizzato il messaggio `In attesa`.

Valori:

Disabilitato Non viene effettuata la stampa dell'ultima pagina di un processo finché non si verifica una delle seguenti condizioni:

- La stampante riceve informazioni sufficienti a riempire la pagina.
- La stampante riceve un comando di avanzamento modulo.
- È stato selezionato il Buffer di stampa nel menu Processo.

1...255 (90*) L'ultima pagina viene stampata quando è trascorso l'intervallo di tempo specificato.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menu

Stampa
Gestione della carta
Manutenzione
Risoluzione dei problemi
Amministrazione
Indice

Salva risorsa

Funzione:

Consente di specificare come utilizzare le risorse trasferite (ad esempio font e macro) quando la stampante riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.

Valori:

Disabilitato* La stampante conserva le risorse trasferite solo finché i requisiti di memoria lo consentono. Quando la memoria diventa insufficiente, le risorse associate al linguaggio stampante non attivo vengono eliminate.

Abilitato Durante la selezione del linguaggio e la fase di ripristino della stampante vengono conservate tutte le risorse trasferite per tutti i linguaggi stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, viene visualizzato il messaggio `Memoria piena`.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menu

Stampa
Gestione della carta
Manutenzione
Risoluzione dei problemi
Amministrazione
Indice

Allarme graffet.

Funzione:

Consente di predefinire il comportamento della stampante in caso di esaurimento delle graffette.

Valori:

Disabilitato*	Se è selezionato Disabilitato, non viene interrotta la stampa ma solo l'operazione di cucitura. Sul pannello operatore viene visualizzato il messaggio `Cucitrice vuota`.
Singolo	La stampa si arresta, viene visualizzato il messaggio `Carica graffette` e vengono emessi tre brevi segnali acustici.
Continuo	La stampa viene interotta, viene visualizzato il messaggio `Carica graffette` e vengono emessi tre brevi segnali acustici ogni 10 secondi finché non viene installata una nuova cartuccia.

Vedere anche:

Proseg. autom.; **Configurazione degli allarmi della stampante**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Menu

Stampa
Gestione della carta
Manutenzione
Risoluzione dei problemi
Amministrazione
Indice

Allarme toner

Funzione:

Consente di predefinire il comportamento della stampante in caso di esaurimento del toner.

Valori:

Disabilitato*	Se è selezionato Disabilitato, la stampa non viene interrotta. Viene visualizzato il messaggio `Toner in esaur.`.
Singolo	La stampa si arresta, viene visualizzato un messaggio di errore (`88 Toner in esaur.`) e vengono emessi tre brevi segnali acustici.
Continuo	La stampa si arresta, viene visualizzato un messaggio di errore e vengono emessi tre brevi segnali acustici ogni 10 secondi finché non viene installata una nuova cartuccia di toner.

Vedere anche:

Proseg. autom.; **Configurazione degli allarmi della stampante**

Stampa
Gestione della carta
Manutenzione
Risoluzione dei problemi
Amministrazione
Indice

Timeout attesa

Funzione:

Consente di specificare l'intervallo di tempo (in secondi) che la stampante deve attendere per ricevere ulteriori byte di dati dal computer. Trascorso tale intervallo, il processo di stampa viene annullato.

Valori:

Disabilitato	Disabilita la funzione Timeout attesa.
15...65535 (40*)	Specifica l'intervallo di tempo che la stampante deve attendere prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari.

Nota: L'opzione Timeout attesa è disponibile solo quando si utilizza l'emulazione PostScript. Questa impostazione non ha effetto sui processi di stampa che utilizzano l'emulazione PCL. ▲