

Actualización del producto C720 de Lexmark™

Guarde esta información con la *Tarjeta de referencia rápida* de la C720 de Lexmark.

Mensajes del panel del operador

El panel del operador de la impresora muestra dos mensajes nuevos: **89 Limpiar cargador** y **89 Reemplazar cargador**. Estos mensajes le recuerdan cuándo debe limpiar o reemplazar el cargador del cartucho revelador fotográfico. El seguimiento de las instrucciones de estos mensajes ayuda a mantener la calidad de impresión de la impresora.

Cargador del revelador fotográfico

El cargador de la parte posterior del cartucho revelador fotográfico permite al cartucho revelador aceptar el tóner que creará las imágenes impresas. Debe limpiar el cargador periódicamente para mantener la calidad de impresión.

Cuando el revelador fotográfico ha impreso 10.000 imágenes, el mensaje **89 Limpiar cargador** aparece en la pantalla del panel del operador. Este mensaje indica que debe extraer el cartucho revelador fotográfico y limpiar el cargador.

Para obtener información sobre la limpieza del cargador, consulte el apartado *Limpieza del cargador del revelador fotográfico* de la sección Solución de problemas del CD *Publicaciones de C720 de Lexmark*.

Cuando el revelador fotográfico ha impreso 20.000 imágenes, aparece el mensaje **89 Reemplazar cargador** en la pantalla del panel del operador. Este mensaje indica que debe extraer el cartucho revelador fotográfico y reemplazar el cargador.

En el paquete del cargador encontrará información para cambiar el cargador. El número de serie necesario para la solicitud del cargador es 15W0918.

Cartuchos incluidos con la impresora

La impresora incluye un cartucho revelador fotográfico y cartuchos de tóner.

El cartucho revelador fotográfico incluido con la impresora tiene una duración máxima del 50% y un rendimiento de 20.000 imágenes. La siguiente tabla muestra la diferencia de duración máxima entre el cartucho revelador fotográfico incluido con la impresora y el cartucho de repuesto.

Cartucho	Duración máxima del cartucho incluido con la impresora	Duración máxima del cartucho de repuesto
Revelador fotográfico	Hasta 20.000 imágenes	Hasta 40.000 imágenes

Los cartuchos de tóner incluidos con la impresora tienen una duración máxima del 42%. La siguiente tabla muestra la diferencia de duración máxima entre el cartucho de tóner incluido con la impresora y el de repuesto.

Cartucho de tóner	Duración máxima del cartucho incluido con la impresora	Duración máxima del cartucho de repuesto
Negro	Hasta 5.000 páginas al 5% de cobertura de tóner	Hasta 12.000 páginas al 5% de cobertura de tóner
Cian	Hasta 3.000 páginas al 5% de cobertura de tóner	Hasta 7.200 páginas al 5% de cobertura de tóner
Magenta	Hasta 3.000 páginas al 5% de cobertura de tóner	Hasta 7.200 páginas al 5% de cobertura de tóner
Amarillo	Hasta 3.000 páginas al 5% de cobertura de tóner	Hasta 7.200 páginas al 5% de cobertura de tóner

