

Tabulka kompatibility doplňků Lexmark

Popis	Část č.	Model
APLIKAČNÍ ŘEŠENÍ		
Bezkontaktní ověřovací zařízení	57X0301	CS725de, CS720de, CS720dte, CS725dte, CS820dte, CS820dtfe, CS517de, CS727de, CS728de, CS827de, CS921de, CS923de, CS622de, CS730de, CS735de, CS943de, CS632dwe, CS963e, CS510de, CS510dte, C2132, CS820de, MS822de, MS632dwe, MS812de, MS610de, MS810de, MS610dte, M3150, MS911de, M5155, M5163, M5170, CX725de, CX725dhe, CX725dthe, CX820dtfe, CX825dte, CX825dtfe, CX860dte, CX860dtfe, XC8155de, XC8155dte, XC8160de, CX517de, CX727de, CX827de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, CX625de, CX622de, CX735adse, CX730de, CX930dse, CX931dse, CX931dtse, CX942adse, CX943adtse, CX943adxse, CX944adtse, CX944adxse, CX532adwe, CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, CX510de, CX510dhe, CX510dthe, XC2132, CX860de, CX825de, CX820de, MX517de, MX617de, MX717de, MX718de, MX622ade, MX622adhe, MX822ade, MX822adxse, MX826ade, MX826adxse, MX722adhe, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MX622de, MX822de, MX722dhe, MX826de, MX722de, MX931dse, MX432adwe, MX532adwe, MX632adwe, MX953se, MX611de, MX511de, MX611dhe, MX511dhe, MX510de, MX511dte, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dhe, MX811dxe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM3150, MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe, XM5163, XM5170, XM7155, XM7163, XM7170, XM7155x, XM7163x, XM7170x, XM1145, XM3150
Bezkontaktní ověřovací zařízení (Primární volba)	57X0235	CS730de, CS735de, CS943de, CS632dwe, CS963e, MS632dwe, CX735adse, CX730de, CX930dse, CX931dse, CX931dtse, CX942adse, CX943adtse, CX943adxse, CX944adtse, CX944adxse, CX532adwe, CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, MX931dse, MX432adwe, MX532adwe, MX632adwe, MX953se
Bezpečnostní prvek Lexmark	57X0085	CS725de, CS720de, CS720dte, CS725dte, CS820dte, CS820dtfe, CS727de, CS728de, CS827de, CS921de, CS923de, CS820de, CX725de, CX725dhe, CX725dthe, CX820dtfe, CX825dte, CX825dtfe, CX860dte, CX860dtfe, XC8155de, XC8155dte, XC8160de, CX727de, CX827de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX860de, CX825de, CX820de
Elatec Reader Authentication Device	57X0210	CS725de, CS720de, CS720dte, CS725dte, CS820dte, CS820dtfe, CS517de, CS727de, CS728de, CS827de, CS921de, CS923de, CS622de, CS730de, CS735de, CS963e, CS510de, CS510dte, C2132, CS820de, MS822de, MS812de, MS610de, MS810de, MS610dte, M3150, MS911de, M5155, M5163, M5170, CX725de, CX725dhe, CX725dthe, CX820dtfe, CX825dte, CX825dtfe, CX860dte, CX860dtfe, XC8155de, XC8155dte, XC8160de, CX517de, CX727de, CX827de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, CX625de, CX622de, CX735adse, CX730de, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, CX510de, CX510dhe, CX510dthe, XC2132, CX860de, CX825de, CX820de, MX517de, MX617de, MX717de, MX718de, MX622ade, MX622adhe, MX822ade, MX822adxse, MX826ade, MX826adxse, MX722adhe, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MX622de, MX822de, MX722dhe, MX826de, MX722de, MX953se, MX611de, MX511de, MX611dhe, MX511dhe, MX510de, MX511dte, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM3150, MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe, XM5163, XM5170, XM7155, XM7163, XM7170, XM7155x, XM7163x, XM7170x, XM1145, XM3150
Karta C950 pro IPDS	22Z0183	C950de
Karta C950 pro emulaci PRESCRIBE	22Z0184	C950de
Karta Formuláře a čárový kód	21K0127	CS820dte, CS820dtfe, CS827de, CS820de, CX820dtfe, CX825dte, CX825dtfe, CX860dte, CX860dtfe, XC8155de, XC8160de, CX827de, CX860de, CX825de, CX820de
Karta Formuláře a čárový kód	40C9200	CS725de, CS720de, CS720dte, CS725dte, CS727de, CS728de, CS921de, CS923de, CS421dn, CS521dn, CS622de, C2425dw, C2535dw, CS431dw, MS521dn, MS621dn, B2650dn, MS622de, B2546dw, B2650dw, MS825dn, MS826de, MS725dvn, MS821n, MS821dn,

Popis	Část č.	Model
		MS822de, MS823n, MS823dn, B2865dw, CX725de, CX725dhe, CX725dtfe, CX727de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX421adn, CX522ade, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe, CX522de, CX625de, CX622de, MX421ade, MB2442adwe, MX521de, MX521ade, MX522adhe, MX622ade, MX622adhe, MB2546adwe, MB2650adwe, MX822ade, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe, MX722adhe, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MB2770adwe, MX522dhe, MX622de, MX822de, MX722dhe, MX826de, MX722de
Karta pro IPDS	21K0128	CS820dte, CS820dtfe, CS827de, CS820de, CX820dtfe, CX825dte, CX825dtfe, CX860dte, CX860dtfe, XC8155de, XC8155dte, XC8160de, CX827de, CX860de, CX825de, CX820de
Karta pro IPDS	40C9201	CS725de, CS720de, CS720dte, CS725dte, CS727de, CS728de, CS921de, CS923de, MS521dn, MS621dn, B2650dn, MS622de, B2546dw, B2650dw, MS825dn, MS826de, MS725dvn, MS821n, MS821dn, MS822de, MS823n, MS823dn, B2865dw, CX725de, CX725dhe, CX725dtfe, CX727de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, MX421ade, MB2442adwe, MX521de, MX521ade, MX522adhe, MX622ade, MX622adhe, MB2546adwe, MB2650adwe, MX822ade, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe, MX722adhe, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MB2770adwe, MX522dhe, MX622de, MX822de, MX722dhe, MX826de, MX722de
Karta pro IPDS X950, X952, X954	22Z0186	X950de, X952de, X954de, X950dhe, XS950de, XS955de
Karta pro emulaci PRESCRIBE	21K0129	CS820dte, CS820dtfe, CS827de, CS820de, CX820dtfe, CX825dte, CX825dtfe, CX860dte, CX860dtfe, XC8155de, XC8155dte, XC8160de, CX827de, CX860de, CX825de, CX820de
Karta pro emulaci PRESCRIBE	40C9202	CS725de, CS720de, CS720dte, CS725dte, CS727de, CS728de, CS921de, CS923de, CS421dn, CS521dn, CS622de, C2425dw, C2535dw, CS431dw, MS521dn, MS621dn, B2650dn, MS622de, B2546dw, B2650dw, MS825dn, MS826de, MS725dvn, MS821n, MS821dn, MS822de, MS823n, MS823dn, B2865dw, CX725de, CX725dhe, CX725dtfe, CX727de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX421adn, CX522ade, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe, CX522de, CX625de, CX622de, MX421ade, MB2442adwe, MX521de, MX521ade, MX522adhe, MX622ade, MX622adhe, MB2546adwe, MB2650adwe, MX822ade, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe, MX722adhe, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MB2770adwe, MX522dhe, MX622de, MX822de, MX722dhe, MX826de, MX722de
Karta pro emulaci PRESCRIBE X950, X952, X954	22Z0187	X950de, X952de, X954de, X950dhe, XS950de, XS955de
Karta pro formuláře a čárové kódy C950	22Z0182	C950de
Karta pro formuláře a čárové kódy X950, X952, X954	22Z0185	X950de, X952de, X954de, X950dhe, XS950de, XS955de
Kontaktní ověřovací zařízení	57X0300	CS725de, CS720de, CS720dte, CS725dte, CS820dte, CS820dtfe, CS517de, CS727de, CS728de, CS827de, CS921de, CS923de, CS622de, CS730de, CS735de, CS943de, CS632dwe, CS963e, CS510de, CS510dte, C2132, CS820de, MS622de, MS826de, MS822de, MS632dwe, MS812de, MS610de, MS810de, MS610dte, M3150, MS911de, M5155, M5163, M5170, CX725de, CX725dhe, CX725dtfe, CX820dtfe, CX825dte, CX825dtfe, CX860dte, CX860dtfe, XC8155de, XC8155dte, XC8160de, CX517de, CX727de, CX827de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX522ade, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, CX522de, CX625de, CX622de, CX735adse, CX730de, CX930dse, CX931dse, CX931dtse, CX942adse, CX943adtse, CX943adxse, CX944adtse, CX944adxse, CX532adwe, CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, CX510de, CX510dhe, CX510dtfe, XC2132, CX860de, CX825de, CX820de, MX517de, MX617de, MX717de, MX718de, MX522adhe, MX622ade, MX622adhe, MX822ade, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe, MX722adhe, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MX522dhe, MX622de, MX822de, MX722dhe, MX826de, MX722de, MX931dse, MX432adwe, MX532adwe, MX632adwe, MX953se, MX611de, MX511de, MX611dhe, MX511dhe, MX510de, MX511dte, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxe, MX812dpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM3150, MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe, XM5163, XM5170, XM7155, XM7163, XM7170, XM7155x, XM7163x, XM7170x, XM1145, XM3150
Lexmark Secure Element	57X0185	CS725de, CS720de, CS720dte, CS725dte, CS820dte, CS820dtfe, CS921de, CS923de, CS622de, CS820de, MS421dn, MS621dn, MS622de, MS825dn, MS826de, MS821n, MS821dn, MS822de, MS823n,

Popis	Část č.	Model
		MS823dn, CX725de, CX725dhe, CX725dthe, CX820dtfe, CX825dte, CX825dtfe, CX860dte, CX860dtfe, XC8155de, XC8155dte, XC8160de, CX727de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, CX625de, CX622de, CX860de, CX825de, CX820de, MX421ade, MX521de, MX521ade, MX522adhe, MX622ade, MX622adhe, MX822ade, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe, MX722adhe, MX721ade, MX721adhe, MX722ade, MX522dhe, MX622de, MX822de, MX722dhe, MX826de, MX722de
Licence IPDS	82S1203	CS730de, CS735de, CS531dw, CS632dwe, CS963e, MS531dw, MS631dw, MS632dwe, CX735adse, CX730de, CX532adwe, CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, MX532adwe, MX632adwe, MX953se
Licence čárových kódů	82S1204	CS730de, CS735de, CS531dw, CS632dwe, CS963e, MS531dw, MS631dw, MS632dwe, CX735adse, CX730de, CX532adwe, CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, MX532adwe, MX632adwe, MX953se
MS810de Karta Formuláře a čárový kód	40G0830	MS810de, M5155, M5163
MS810de Karta pro IPDS	40G0831	MS810de, M5155, M5163
MS812de Karta Formuláře a čárový kód	40G0840	MS812de, MS812de with 2-Year Onsite Guarantee, M5170
MS812de Karta pro IPDS	40G0841	MS812de, MS812de with 2-Year Onsite Guarantee, M5170
MS812de Karta pro emulaci PRESCRIBE	40G0847	MS812de, MS812de with 2-Year Onsite Guarantee, M5170
MS81xn, dn Karta Formuláře a čárový kód	40G0810	MS817dn, MS818dn, MS812dn, MS811dn, MS810dn, MS812dtn, MS810n, MS811n, MS810dtn, MS811dtn, MS711dn, MS710dn
MS81xn, dn Karta pro IPDS	40G0811	MS817dn, MS818dn, MS812dn, MS811dn, MS810dn, MS812dtn, MS810n, MS811n, MS810dtn, MS811dtn, MS711dn, MS710dn
MS81xn, dn Karta pro emulaci PRESCRIBE	40G0817	MS817dn, MS818dn, MS812dn, MS811dn, MS810dn, MS812dtn, MS810n, MS811n, MS810dtn, MS811dtn, MS711dn, MS710dn
MS911 Karta Formuláře a čárový kód	26Z0023	MS911de
MS911 Karta pro IPDS	26Z0024	MS911de
MS911 Karta pro emulaci PRESCRIBE	26Z0025	MS911de
MX71x, MX81x Karta Formuláře a čárový kód	24T7351	MX717de, MX718de, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM5163, XM5170, XM7155, XM7163, XM7170, XM7155x, XM7163x, XM7170x
MX71x, MX81x Karta pro IPDS	24T7352	MX717de, MX718de, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM5163, XM5170, XM7155, XM7163, XM7170, XM7155x, XM7163x, XM7170x
MX71x, MX81x Karta pro emulaci PRESCRIBE	24T7353	MX717de, MX718de, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM5163, XM5170, XM7155, XM7163, XM7170, XM7155x, XM7163x, XM7170x
MX910, MX911, MX912 Karta pro IPDS	26Z0196	MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe
MX910, MX911, MX912 Karta pro emulaci PRESCRIBE	26Z0197	MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe
MX91x Karta Formuláře a čárový kód	26Z0195	MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe
Stolní bezkontaktní čtečka	57X0225	CS730de, CS735de, CS943de, CS632dwe, CS963e, MS632dwe, CX735adse, CX730de, CX930dse, CX931dse, CX931dtse, CX942adse, CX943adtse, CX943adxse, CX944adtse, CX944adxse, CX532adwe, CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, MX931dse, MX432adwe, MX532adwe, MX632adwe, MX953se