

Tabla de compatibilidad opciones Lexmark

Descripción	Referencia	Modelo
SOLUCIONES DE APLICACIONES		
Bar Code License	82S1204	CS730de, CS735de, CS531dw, CS632dwe, CS963e, MS531dw, MS632dwe, Lexmark CX735adse, CX730de, CX532adwe, CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, MX532adwe, MX632adwe, MX953se
C746 Tarjeta para IPDS	41G0195	C746dn, C746dtn
C746 Tarjeta para códigos de barras y Forms Card	41G0194	C746dn, C746dtn
C746 Tarjeta para emulación PRESCRIBE	41G0196	C746dn, C746dtn
C748 Tarjeta para IPDS	41H0198	C748de
C748 Tarjeta para códigos de barras y Forms Card	41H0197	C748de
C748 Tarjeta para emulación PRESCRIBE	41H0199	C748de
C792 Tarjeta para IPDS	47B1114	C792de
C792 Tarjeta para códigos de barras y Forms	47B1113	C792de
C792 Tarjeta para emulación PRESCRIBE	47B1115	C792de
CS510 Tarjeta para códigos de barras y formularios	38C0512	CS510de
CS510 Tarjeta para emulación PRESCRIBE	38C0517	CS510de
CX410 Tarjeta para códigos de barras y formularios	38C5052	CX417de, CX410de
CX510 Tarjeta para códigos de barras y formularios	38C5054	CX510de, CX510dhe, XC2132
Contact Authentication Device	57X0300	CS725de, CS720de, CS921de, CS923de, CS622de, CS730de, CS735de, CS943de, CS531dw, CS632dwe, CS963e, CS510de, CS820de, MS622de, MS826de, MS632dwe, MS812de, MS610de, MS810de, M3150, M5155, M5170, M5163, MS911de, CX725dhe, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX522ade, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, Lexmark CX735adse, CX730de, CX930dse, CX931dse, CX942adse, CX943adse, CX944adse, CX532adwe, CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, CX510de, CX510dhe, XC2132, CX860de, CX825de, CX820de, MX517de, MX522adhe, MX622adhe, MX822ade, MX826ade, MX722adhe, MX522dhe, MX622de, MX822de, MX722dhe, MX931dse, MX432adwe, MX532adwe, MX632adwe, MX953se, MX511de, MX611dhe, MX812dfe, MX812dpe, MX812dme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX710dhe, MX711dhe, XM1145, XM3150, XM5163, XM5170, XM7163, XM7170, MX611dfe, MX910de, MX912dxe, MX911dte
Dispositivo de autenticación por tarjeta sin contacto	57X0301	CS725de, CS720de, CS921de, CS923de, CS622de, CS730de, CS735de, CS943de, CS531dw, CS632dwe, CS963e, CS510de, CS820de, MS632dwe, MS812de, MS610de, MS810de, M3150, M5155, M5170, M5163, MS911de, CX725dhe, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, Lexmark CX735adse, CX730de, CX930dse, CX931dse, CX942adse, CX943adse, CX944adse, CX532adwe, CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, CX510de, CX510dhe, XC2132, CX860de, CX825de, CX820de, MX517de, MX622adhe, MX822ade, MX826ade, MX722adhe, MX622de, MX822de, MX722dhe, MX931dse, MX432adwe, MX532adwe, MX632adwe, MX953se, MX511de, MX611dhe, MX812dfe, MX812dpe, MX812dme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX710dhe, MX711dhe, XM1145, XM3150, XM5163, XM5170, XM7163, XM7170, MX611dfe, MX910de, MX912dxe, MX911dte
Dispositivo de autenticación por tarjeta sin contacto (Elección primaria)	57X0235	CS730de, CS735de, CS943de, CS632dwe, CS963e, MS632dwe, Lexmark CX735adse, CX730de, CX930dse, CX931dse, CX942adse, CX943adse, CX944adse, CX532adwe, CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, MX931dse, MX432adwe, MX532adwe, MX632adwe, MX953se
Elatec Reader Authentication Device	57X0210	CS725de, CS720de, CS921de, CS923de, CS622de, CS730de, CS735de, CS963e, CS510de, CS820de, MS812de, MS610de, MS810de, M3150, M5155, M5170, M5163, MS911de, CX725dhe, CX921de, CX922de, CX923dte, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, Lexmark CX735adse, CX730de, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, CX510de, CX510dhe, XC2132, CX860de, CX825de, CX820de, MX517de, MX622adhe, MX822ade, MX826ade, MX722adhe, MX622de, MX822de, MX722dhe, MX953se, MX511de, MX611dhe, MX812dfe, MX812dpe, MX812dme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme,

Descripción	Referencia	Modelo
		MX710dhe, MX711dhe, XM1145, XM3150, XM5163, XM5170, XM7163, XM7170, MX611dfe, MX910de, MX912dxe, MX911dte
IPDS License	82S1203	CS730de, CS735de, CS531dw, CS632dwe, CS963e, MS531dw, MS632dwe, Lexmark CX735adse, CX730de, CX532adwe, CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, MX532adwe, MX632adwe, MX953se
Lector de proximidad de escritorio	57X0225	CS730de, CS735de, CS943de, CS632dwe, CS963e, MS632dwe, Lexmark CX735adse, CX730de, CX930dse, CX931dse, CX942adse, CX943adtse, CX944adtse, CX532adwe, CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, MX931dse, MX432adwe, MX532adwe, MX632adwe, MX953se
Lexmark Secure Element	57X0085	CS725de, CS720de, CS921de, CS923de, CS820de, CX725dhe, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX860de, CX825de, CX820de
Lexmark Secure Element	57X0185	CS725de, CS720de, CS921de, CS923de, CS622de, CS820de, MS421dn, MS621dn, MS622de, MS826de, MS821dn, MS823dn, CX725dhe, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, CX860de, CX825de, CX820de, MX421ade, MX521de, MX521ade, MX522adhe, MX622adhe, MX822ade, MX826ade, MX722adhe, MX522dhe, MX622de, MX822de, MX722dhe
MS610de Tarjeta para IPDS	34S4501	MS610de, M3150
MS610de Tarjeta para códigos de barras y formularios	34S4500	MS610de, M3150
MS610de Tarjeta para emulación PRESCRIBE	34S4502	MS610de, M3150
MS610dn Tarjeta para IPDS	35S2993	MS517dn, MS610dn, M1145
MS610dn Tarjeta para códigos de barras y formularios	35S2992	MS517dn, MS610dn, M1145
MS610dn Tarjeta para emulación PRESCRIBE	35S2994	MS517dn, MS610dn, M1145
MS810de Tarjeta para IPDS	40G0831	MS810de, M5155, M5163
MS810de Tarjeta para códigos de barras y formularios	40G0830	MS810de, M5155, M5163
MS810de Tarjeta para emulación PRESCRIBE	40G0837	MS810de, M5155, M5163
MS812de Tarjeta para IPDS	40G0841	MS812de, M5170
MS812de Tarjeta para códigos de barras y formularios	40G0840	MS812de, M5170
MS812de Tarjeta para emulación PRESCRIBE	40G0847	MS812de, M5170
MS81xdn Tarjeta para IPDS	40G0811	MS812dn, MS811dn, MS810dn
MS81xdn Tarjeta para códigos de barras y formularios	40G0810	MS812dn, MS811dn, MS810dn
MS81xdn Tarjeta para emulación PRESCRIBE	40G0817	MS812dn, MS811dn, MS810dn
MS911 Tarjeta para códigos de barras y formularios	26Z0023	MS911de
MX410, MX51x Tarjeta para IPDS	35S5889	MX417de, MX517de, MX511de, MX410de, XM1145, XM1140
MX410, MX51x Tarjeta para códigos de barras y formularios	35S5888	MX417de, MX517de, MX511de, MX410de, XM1145, XM1140
MX410, MX51x Tarjeta para emulación PRESCRIBE	35S5890	MX417de, MX517de, MX511de, MX410de, XM1145, XM1140
MX610, MX611 Tarjeta para IPDS	35S6851	MX611dhe, XM3150, MX611dfe
MX610, MX611 Tarjeta para códigos de barras y formularios	35S6850	MX611dhe, XM3150, MX611dfe
MX610, MX611 Tarjeta para códigos de barras y formularios	38C5050	CX317dn, CX310dn
MX610, MX611 Tarjeta para emulación PRESCRIBE	35S6852	MX611dhe, XM3150, MX611dfe
MX71x, MX81x Tarjeta para códigos de barras y formularios	24T7351	MX812dfe, MX812dpe, MX812dme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX710dhe, MX711dhe, XM5163, XM5170, XM7163, XM7170
MX71x, MX81x Tarjeta para emulación PRESCRIBE	24T7353	MX812dfe, MX812dpe, MX812dme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX710dhe, MX711dhe, XM5163, XM5170, XM7163, XM7170
MX91x Tarjeta para códigos de barras y formularios	26Z0195	MX910de, MX912dxe, MX911dte
Tarjeta C925 para IPDS	24Z0039	C925de
Tarjeta C925 para emulación PRESCRIBE	24Z0040	C925de
Tarjeta CX310 para emulación PRESCRIBE	38C5051	CX317dn, CX310dn
Tarjeta CX410 para emulación PRESCRIBE	38C5053	CX417de, CX410de
Tarjeta CX510 para emulación PRESCRIBE	38C5055	CX510de, CX510dhe, XC2132
Tarjeta MS911 para IPDS	26Z0024	MS911de
Tarjeta MS911 para emulación PRESCRIBE	26Z0025	MS911de
Tarjeta X792 para IPDS	47B1111	X792de, X792dte
Tarjeta X792 para emulación PRESCRIBE	47B1112	X792de, X792dte

Descripción	Referencia		Modelo
Tarjeta X925 para IPDS	24Z0042	X925de	
Tarjeta X925 para emulación PRESCRIBE	24Z0043	X925de	
Tarjeta para IPDS	21K0128	CS820de, CX860de, CX825de, CX820de	
Tarjeta para IPDS	40C9201	CS725de, CS720de, CS921de, CS923de, MS521dn, MS621dn, MS622de, B2546dw, MS826de, MS821dn, MS823dn, CX725dhe, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, MX421ade, MB2442adwe, MX521de, MX521ade, MX522adhe, MX622adhe, MB2546adwe, MX822ade, MX826ade, MX722adhe, MX522dhe, MX622de, MX822de, MX722dhe	
Tarjeta para IPDS C950	22Z0183	C950de	
Tarjeta para IPDS MX910, MX911, MX912	26Z0196	MX910de, MX912dxe, MX911dte	
Tarjeta para IPDS X950, X952, X954	22Z0186	X950de, X952dte, X954dhe	
Tarjeta para códigos de barras y Forms C925	24Z0038	C925de	
Tarjeta para códigos de barras y Forms Card C950	22Z0182	C950de	
Tarjeta para códigos de barras y Forms Card X950, X952, X954	22Z0185	X950de, X952dte, X954dhe	
Tarjeta para códigos de barras y Forms X792	47B1110	X792de, X792dte	
Tarjeta para códigos de barras y Forms X925	24Z0041	X925de	
Tarjeta para códigos de barras y formularios	21K0127	CS820de, CX860de, CX825de, CX820de	
Tarjeta para códigos de barras y formularios	40C9200	CS725de, CS720de, CS921de, CS923de, CS421dn, CS521dn, CS622de, CS431dw, MS521dn, MS621dn, MS622de, B2546dw, MS826de, MS821dn, MS823dn, CX725dhe, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX421adn, CX522ade, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, MC2535adwe, MX421ade, MB2442adwe, MX521de, MX521ade, MX522adhe, MX622adhe, MB2546adwe, MX822ade, MX826ade, MX722adhe, MX522dhe, MX622de, MX822de, MX722dhe	
Tarjeta para emulación PRESCRIBE	21K0129	CS820de, CX860de, CX825de, CX820de	
Tarjeta para emulación PRESCRIBE	40C9202	CS725de, CS720de, CS921de, CS923de, CS421dn, CS521dn, CS622de, CS431dw, MS521dn, MS621dn, MS622de, B2546dw, MS826de, MS821dn, MS823dn, CX725dhe, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX421adn, CX522ade, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, MC2535adwe, MX421ade, MB2442adwe, MX521de, MX521ade, MX522adhe, MX622adhe, MB2546adwe, MX822ade, MX826ade, MX722adhe, MX522dhe, MX622de, MX822de, MX722dhe	
Tarjeta para emulación PRESCRIBE C950	22Z0184	C950de	
Tarjeta para emulación PRESCRIBE MX910, MX911, MX912	26Z0197	MX910de, MX912dxe, MX911dte	
Tarjeta para emulación PRESCRIBE X950, X952, X954	22Z0187	X950de, X952dte, X954dhe	
Tarjetas MX71x, MX81x para IPDS	24T7352	MX812dfe, MX812dpe, MX812dme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX710dhe, MX711dhe, XM5163, XM5170, XM7163, XM7170	
X746, X748 Tarjeta para IPDS	34T5121	X748de, X748dte, X746de	
X746, X748 Tarjeta para códigos de barras y Forms Card	34T5120	X748de, X748dte, X746de	
X746, X748 Tarjeta para emulación PRESCRIBE	34T5122	X748de, X748dte, X746de	