

Tableau de compatibilité des options Lexmark

Description	Référence	Modèle
SOLUTIONS POUR APPLICATIONS		
C950 Carte pour IPDS	22Z0183	C950de
C950 Carte pour émulation PRESCRIBE	22Z0184	C950de
C950 Forms and Bar Code Card	22Z0182	C950de
Carte de formulaires et de codes-barres	21K0127	CS820dte, CS820dtfe, CS827de, CS820de, CX820dtfe, CX825dte, CX825dtfe, CX860dte, CX860dtfe, Lexmark XC8155de, Lexmark XC8155dte, Lexmark XC8160de, CX827de, CX860de, CX825de, CX820de
Carte de formulaires et de codes-barres	40C9200	CS725de, CS720de, CS720dte, CS725dte, CS727de, CS728de, CS921de, CS923de, CS421dn, CS521dn, CS622de, C2425dw, C2535dw, CS431dw, MS521dn, MS621dn, MS622de, B2546dw, B2650dw, MS825dn, MS826de, Lexmark MS725dvn, Lexmark MS821n, Lexmark MS821dn, MS822de, MS823n, Lexmark MS823dn, B2865dw, CX725de, CX725dhe, CX725dtfe, CX727de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX421adn, CX522ade, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe, CX522de, CX625de, CX622de, MX421ade, MB2442adwe, MX521de, MX521ade, MX522adhe, Lexmark MX622ade, Lexmark MX622adhe, MB2546adwe, MB2650adwe, MX822ade, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe, MX722adhe, MX721ade, MX721adhe, Lexmark MX722ade, MB2770adhwe, MX522dhe, MX622de, MX722de
Carte pour IPDS	21K0128	CS820dte, CS820dtfe, CS827de, CS820de, CX820dtfe, CX825dte, CX825dtfe, CX860dte, CX860dtfe, Lexmark XC8155de, Lexmark XC8155dte, Lexmark XC8160de, CX827de, CX860de, CX825de, CX820de
Carte pour IPDS	40C9201	CS725de, CS720de, CS720dte, CS725dte, CS727de, CS728de, CS921de, CS923de, MS521dn, MS621dn, MS622de, B2546dw, B2650dw, MS825dn, MS826de, Lexmark MS725dvn, Lexmark MS821n, Lexmark MS821dn, MS822de, MS823n, Lexmark MS823dn, B2865dw, CX725de, CX725dhe, CX725dtfe, CX727de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, MX421ade, MB2442adwe, MX521de, MX521ade, MX522adhe, Lexmark MX622ade, Lexmark MX622adhe, MB2546adwe, MB2650adwe, MX822ade, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe, MX722adhe, MX721ade, MX721adhe, Lexmark MX722ade, MB2770adhwe, MX522dhe, MX622de, MX722de
Carte pour émulation PRESCRIBE	21K0129	CS820dte, CS820dtfe, CS827de, CS820de, CX820dtfe, CX825dte, CX825dtfe, CX860dte, CX860dtfe, Lexmark XC8155de, Lexmark XC8155dte, Lexmark XC8160de, CX827de, CX860de, CX825de, CX820de
Carte pour émulation PRESCRIBE	40C9202	CS725de, CS720de, CS720dte, CS725dte, CS727de, CS728de, CS921de, CS923de, CS421dn, CS521dn, CS622de, C2425dw, C2535dw, CS431dw, MS521dn, MS621dn, MS622de, B2546dw, B2650dw, MS825dn, MS826de, Lexmark MS725dvn, Lexmark MS821n, Lexmark MS821dn, MS822de, MS823n, Lexmark MS823dn, B2865dw, CX725de, CX725dhe, CX725dtfe, CX727de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX421adn, CX522ade, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe, CX522de, CX625de, CX622de, MX421ade, MB2442adwe, MX521de, MX521ade, MX522adhe, Lexmark MX622ade, Lexmark MX622adhe, MB2546adwe, MB2650adwe, MX822ade, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe, MX722adhe, MX721ade, MX721adhe, Lexmark MX722ade, MB2770adhwe, MX522dhe, MX622de, MX722de
Elatec Reader Authentication Device	57X0210	CS725de, CS720de, CS720dte, CS725dte, CS820dte, CS820dtfe, CS517de, CS727de, CS728de, CS827de, CS921de, CS923de, CS622de, CS730de, Lexmark CS735de, CS963e, CS510de, CS510dte, CS820de, MS822de, MS812de, MS610de, MS810de, MS610dte, MS911de, CX725de, CX725dhe, CX725dtfe, CX820dtfe, CX825dte, CX825dtfe, CX860dte, CX860dtfe, Lexmark XC8155de, Lexmark XC8155dte, Lexmark XC8160de, CX517de, CX727de, CX827de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, CX625de, CX622de, CX735adse, CX730de, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, CX510de, CX510dhe, CX510dtfe, CX860de, CX825de, CX820de, MX517de, MX617de, MX717de, MX718de, Lexmark MX622ade, Lexmark MX622adhe, MX822ade, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe, MX722adhe, MX721ade, MX721adhe, Lexmark MX722ade,

Description	Référence	Modèle
		MX622de, MX722de, MX953se, MX611de, MX511de, MX611dhe, MX511dhe, MX510de, MX511dte, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM1145, XM3150, MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe, XM1145, XM1145, XM3150, XM3150
Lecteur de carte sans contact	57X0225	CS730de, Lexmark CS735de, Lexmark CS632dwe, CS963e, MS632dwe, CX735adse, CX730de, Lexmark CX930dse, CX942adse, Lexmark CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, MX931dse, MX432adwe, MX532adwe, MX632adwe, MX953se
Licence Code-Barres	82S1204	CS730de, Lexmark CS735de, Lexmark CS531dw, Lexmark CS632dwe, CS963e, MS531dw, MS631dw, MS632dwe, CX735adse, CX730de, Lexmark CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, MX532adwe, MX632adwe, MX953se
Licence IPDS	82S1203	CS730de, Lexmark CS735de, Lexmark CS531dw, Lexmark CS632dwe, CS963e, MS531dw, MS631dw, MS632dwe, CX735adse, CX730de, Lexmark CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, MX532adwe, MX632adwe, MX953se
MS810de Carte de formulaires et de codes à barres	40G0830	MS810de
MS810de Carte pour IPDS	40G0831	MS810de
MS812de Carte de formulaires et de codes à barres	40G0840	MS812de
MS812de Carte pour IPDS	40G0841	MS812de
MS812de Carte pour émulation PRESCRIBE	40G0847	MS812de
MS81xn, dn Carte de formulaires et de codes à barres	40G0810	MS817dn, MS818dn, MS812dn, MS811dn, MS810dn, MS812dtn, MS810n, MS811n, MS810dtn, MS811dtn, MS711dn, MS710dn
MS81xn, dn Carte pour IPDS	40G0811	MS817dn, MS818dn, MS812dn, MS811dn, MS810dn, MS812dtn, MS810n, MS811n, MS810dtn, MS811dtn, MS711dn, MS710dn
MS81xn, dn Carte pour émulation PRESCRIBE	40G0817	MS817dn, MS818dn, MS812dn, MS811dn, MS810dn, MS812dtn, MS810n, MS811n, MS810dtn, MS811dtn, MS711dn, MS710dn
MS911 Carte de formulaires et de codes à barres	26Z0023	MS911de
MS911 Carte pour IPDS	26Z0024	MS911de
MS911 Carte pour émulation PRESCRIBE	26Z0025	MS911de
MX71x, MX81x Carte de formulaires et de codes à barres	24T7351	MX717de, MX718de, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe
MX71x, MX81x Carte pour IPDS	24T7352	MX717de, MX718de, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe
MX71x, MX81x Carte pour émulation PRESCRIBE	24T7353	MX717de, MX718de, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe
MX910, MX911, MX912 Card pour IPDS	26Z0196	MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe
MX910, MX911, MX912 Carte pour émulation PRESCRIBE	26Z0197	MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe
MX91x Carte de formulaires et de codes à barres	26Z0195	MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe
Périphérique d'authentification avec contact	57X0300	CS725de, CS720de, CS720dte, CS725dte, CS820dte, CS820dtfe, CS517de, CS727de, CS728de, CS827de, CS921de, CS923de, CS622de, CS730de, Lexmark CS735de, Lexmark CS531dw, Lexmark CS632dwe, CS963e, CS510de, CS510dte, CS820de, MS622de, MS826de, MS822de, MS632dwe, MS812de, MS610de, MS810de, MS610dte, MS911de, CX725de, CX725dhe, CX725dthe, CX820dtfe, CX825dte, CX825dtfe, CX860dte, CX860dtfe, Lexmark XC8155de, Lexmark XC8155dte, Lexmark XC8160de, CX517de, CX727de, CX827de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX522ade, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, CX522de, CX625de, CX622de, CX735adse, CX730de, Lexmark CX930dse, CX942adse, Lexmark CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, CX510de, CX510dhe, CX510dthe, CX860de, CX825de, CX820de, MX517de, MX617de, MX717de, MX718de, MX522adhe, Lexmark MX622ade, Lexmark MX622adhe, MX822ade, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe, MX722adhe, MX721ade, MX721adhe, Lexmark MX722ade, MX522dhe, MX622de, MX722de, MX931dse, MX432adwe, MX532adwe, MX632adwe, MX953se, MX611de, MX511de, MX611dhe, MX511dhe, MX510de, MX511dte, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxpe, MX812dme,

Description	Référence	Modèle
		MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM1145, XM3150, MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe, XM1145, XM1145, XM3150, XM3150
Périphérique d'authentification sans contact	57X0301	CS725de, CS720de, CS720dte, CS725dte, CS820dte, CS820dtfe, CS517de, CS727de, CS728de, CS827de, CS921de, CS923de, CS622de, CS730de, Lexmark CS735de, Lexmark CS531dw, Lexmark CS632dwe, CS963e, CS510de, CS510dte, CS820de, MS822de, MS632dwe, MS812de, MS610de, MS810de, MS610dte, MS911de, CX725de, CX725dhe, CX725dthe, CX820dtfe, CX825dte, CX825dtfe, CX860dte, CX860dtfe, Lexmark XC8155de, Lexmark XC8155dte, Lexmark XC8160de, CX517de, CX727de, CX827de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, CX625de, CX622de, CX735adse, CX730de, Lexmark CX930dse, CX942adse, Lexmark CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, CX510de, CX510dhe, CX510dthe, CX860de, CX825de, CX820de, MX517de, MX617de, MX717de, MX718de, Lexmark MX622ade, Lexmark MX622adhe, MX822ade, MX822adxe, MX826ade, MX826adxe, MX722adhe, MX721ade, MX721adhe, Lexmark MX722ade, MX622de, MX722de, MX931dse, MX432adwe, MX532adwe, MX632adwe, MX953se, MX611de, MX511de, MX611dhe, MX511dhe, MX510de, MX511dte, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM1145, XM3150, MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe, XM1145, XM1145, XM3150, XM3150
Périphérique d'authentification sans contact (Choix principal)	57X0235	CS730de, Lexmark CS735de, Lexmark CS632dwe, CS963e, MS632dwe, CX735adse, CX730de, Lexmark CX930dse, CX942adse, Lexmark CX635adwe, CX961se, CX962se, CX963se, CX833se, CX950se, CX951se, MX931dse, MX432adwe, MX532adwe, MX632adwe, MX953se
X950, X952, X954 Carte pour IPDS	22Z0186	X950de, X952de, X954de, X950dhe, X950dhe Statoil, X950dhe Statoil
X950, X952, X954 Carte pour émulation PRESCRIBE	22Z0187	X950de, X952de, X954de, X950dhe, X950dhe Statoil, X950dhe Statoil
X950, X952, X954 Forms and Bar Code Card	22Z0185	X950de, X952de, X954de, X950dhe, X950dhe Statoil, X950dhe Statoil