

Таблица совместимости параметров

Lexmark

Описание	Деталь N°	Модель
ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ		
C792 Плата «Формы и штрих-коды»	47B1113	C792de, C792de, C792dte, C792e, C792dhe
C925 Плата «Бланки и штрих-коды»	24Z0038	C925de, C925dte, C925dte
C950 Плата «Формы и штрих-коды»	22Z0182	C950de
C950 Плата для IPDS	22Z0183	C950de
C950 Плата для эмуляции PRESCRIBE	22Z0184	C950de
Elatec Reader Authentication Device	57X0210	CS725de, CS720de, CS517de, CS727de, CS728de, CS827de, CS921de, CS923de, CS622de, CS510de, CS510dte, C2132, CS820de, MS822de, MS812de, MS610de, MS810de, MS610dte, M3150, M5163, MS911de, XC8160de, CX725de, XC8155de, CX725dhe, XC8155dte, XC8160dte, CX517de, CX727de, CX827de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX622ade, CX625adhe, CX510de, CX510dhe, CX510dthe, XC2132, CX860de, CX825de, CX820de, MX517de, MX617de, MX717de, MX718de, MX622ade, MX622adhe, MX822ade, MX826ade, MX722ade, MX721ade, MX722ade, MX611de, MX511de, MX611dhe, MX511dhe, MX510de, MX511dte, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM1145, XM3150, XM5163, XM7155, XM7163, MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe
Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264	57X0250	CS725de, CS720de, CS517de, CS727de, CS728de, CS827de, CS921de, CS923de, CS622de, CS510de, CS510dte, C2132, CS820de, MS822de, MS812de, MS610de, MS810de, MS610dte, M3150, M5163, MS911de, XC8160de, CX725de, XC8155de, CX725dhe, XC8155dte, XC8160dte, CX517de, CX727de, CX827de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX622ade, CX625adhe, CX510de, CX510dhe, CX510dthe, XC2132, CX860de, CX825de, CX820de, MX517de, MX617de, MX717de, MX718de, MX622ade, MX622adhe, MX822ade, MX826ade, MX722ade, MX721ade, MX722ade, MX611de, MX511de, MX611dhe, MX511dhe, MX510de, MX511dte, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM1145, XM3150, XM5163, XM7155, XM7163, MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe
Lexmark PrintCryption Card	57X9000	C925de, C792de, C792de, C792dte, C792e, C792dhe, C925dte, C925dte, C950de, C748de, C746dn, C746dtn, C748dte, C746n, C748e, X792de, X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtme, X792dtpe, X792dtse, X548dte, X548de, X950de, X952de, X954de, XS955de, XS950de, X748de, X925de, X748dte, X746de, X950dhe, X950dhe Statioil
Lexmark Secure Element	57X0085	CS725de, CS720de, CS727de, CS728de, CS827de, CS921de, CS923de, CS820de, XC8160de, CX725de, XC8155de, CX725dhe, XC8155dte, XC8160dte, CX727de, CX827de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX860de, CX825de, CX820de
Lexmark Secure Element	57X0185	CS622de, MS421dn, MS621dn, MS822de, CX522ade, CX622ade, CX625adhe, MX421ade, MX522adhe, MX622adhe
X792 Плата «Формы и штрих-коды»	47B1110	X792de, X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtme, X792dtpe, X792dtse
X925 Плата «Формы и штрих-коды»	24Z0041	X925de
X950, X952, X954 Плата для эмуляции PRESCRIBE	22Z0187	X950de, X952de, X954de, XS955de, XS950de, X950dhe, X950dhe Statioil
X95x Forms and Bar Code Card Плата «Формы и штрих-коды»	22Z0185	X950de, X952de, X954de, XS955de, XS950de, X950dhe, X950dhe Statioil
Карточка C746 Card для эмуляции PRESCRIBE	41G0196	C746dn, C746dtn, C746n
Карточка C748 Card для эмуляции PRESCRIBE	41H0199	C748de, C748dte, C748e
Карточка C792 Card для эмуляции PRESCRIBE	47B1115	C792de, C792de, C792dte, C792e, C792dhe
Карточка CS410 Card для эмуляции PRESCRIBE	38C0516	CS417dn, CS410dn, CS410n, CS410dtn
Карточка CS510 Card для эмуляции PRESCRIBE	38C0517	CS517de, CS510de, CS510dte, C2132
Карточка CX310 Card для эмуляции PRESCRIBE	38C5051	CX317dn, CX310dn, CX310n
Карточка CX410 Card для эмуляции PRESCRIBE	38C5053	CX417de, CX410de, CX410e, CX410dte, XC2130

Описание	Деталь №	Модель
Карточка CX510 Card для эмуляции PRESCRIBE	38C5055	CX517de, CX510de, CX510dhe, CX510dthe, XC2132
Карточка MS911 Card для эмуляции PRESCRIBE	26Z0025	MS911de
Карточка X925 Card для эмуляции PRESCRIBE	24Z0043	X925de
Плата "Формы и штрих-коды" MS911	26Z0023	MS911de
Плата C746 для IPDS	41G0195	C746dn, C746dtn, C746n
Плата C748 для IPDS	41H0198	C748de, C748dte, C748e
Плата C792 для IPDS	47B1114	C792de, C792dte, C792dte, C792e, C792dhe
Плата C925 для IPDS	24Z0039	C925de, C925dte, C925dte
Плата C925 для эмуляции PRESCRIBE	24Z0040	C925de, C925dte, C925dte
Плата MS510dn, MS610dn для IPDS	35S2993	MS517dn, MS617dn, MS610dn, MS510dn, M1145
Плата MS510dn, MS610dn для эмуляции PRESCRIBE	35S2994	MS517dn, MS617dn, MS610dn, MS510dn, M1145
Плата MS610de для IPDS	34S4501	MS610de, MS610dte, M3150
Плата MS610de для эмуляции PRESCRIBE	34S4502	MS610de, MS610dte, M3150
Плата MS810de для IPDS	40G0831	MS810de, M5163
Плата MS810de для эмуляции PRESCRIBE	40G0837	MS810de, M5163
Плата MS812de для IPDS	40G0841	MS812de, MS812de with 2-Year Onsite Guarantee
Плата MS812de для эмуляции PRESCRIBE	40G0847	MS812de, MS812de with 2-Year Onsite Guarantee
Плата MS81хn, dn для IPDS	40G0811	MS817dn, MS818dn, MS812dn, MS811dn, MS810dn, MS812dtn, MS810n, MS811n, MS810dtn, MS811dtn, MS711dn, MS710dn
Плата MS81хn, dn для эмуляции PRESCRIBE	40G0817	MS817dn, MS818dn, MS812dn, MS811dn, MS810dn, MS812dtn, MS810n, MS811n, MS810dtn, MS811dtn, MS711dn, MS710dn
Плата MS911 для IPDS	26Z0024	MS911de
Плата MX410, MX51х для IPDS	35S5889	MX417de, MX517de, MX511de, MX410de, MX511dhe, MX510de, MX511dte, XM1145, XM1140
Плата MX410, MX51х для эмуляции PRESCRIBE	35S5890	MX417de, MX517de, MX511de, MX410de, MX511dhe, MX510de, MX511dte, XM1145, XM1140
Плата MX610, MX611 для IPDS	35S6851	MX617de, MX611de, MX611dhe, XM3150
Плата MX610, MX611 для эмуляции PRESCRIBE	35S6852	MX617de, MX611de, MX611dhe, XM3150
Плата MX71х, MX81х для IPDS	24T7352	MX717de, MX718de, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM5163, XM7155, XM7163
Плата MX71х, MX81х эмуляции PRESCRIBE	24T7353	MX717de, MX718de, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM5163, XM7155, XM7163
Плата MX910, MX911, MX912 для IPDS	26Z0196	MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe
Плата MX910, MX911, MX912 для эмуляции PRESCRIBE	26Z0197	MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe
Плата X746, X748 для IPDS	34T5121	X748de, X748dte, X746de
Плата X746, X748 для эмуляции PRESCRIBE	34T5122	X748de, X748dte, X746de
Плата X792 для IPDS	47B1111	X792de, X792dte, X792dte, X792dtfe, X792dtme, X792dtpe, X792dtse
Плата X792 для эмуляции PRESCRIBE	47B1112	X792de, X792dte, X792dte, X792dtfe, X792dtme, X792dtpe, X792dtse
Плата X925 для IPDS	24Z0042	X925de
Плата X950, X952, X954 для IPDS	22Z0186	X950de, X952de, X954de, XS955de, XS950de, X950dhe, X950dhe Statoil
Плата «Формы и штрих-коды» MX610, MX611	35S6850	MX617de, MX611de, MX611dhe, XM3150
Плата «Формы и штрих-коды» X746, X748	34T5120	X748de, X748dte, X746de
Плата «Формы и штрихкоды»	21K0127	CS827de, CS820de, XC8160de, XC8155de, XC8155dte, XC8160dte, CX827de, CX860de, CX825de, CX820de
Плата «Формы и штрихкоды»	40C9200	CS725de, CS720de, CS727de, CS728de, CS921de, CS923de, CS421dn, CS521dn, CS622de, C2425dw, C2535dw, MS521dn, MS621dn, B2650dn, MS622de, B2546dw, B2650dw, MS825dn, MS826de, MS725dvn, MS821n, MS821dn, MS822de, MS823n, MS823dn, B2865dw, CX725de, CX725dhe, CX727de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX421adn, CX522ade, CX622ade, CX625adhe, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe, MX421ade, MB2442adwe, MX521de, MX521ade, MX522adhe, MX622ade, MX622adhe, MB2546adwe, MB2650adwe, MX822ade, MX826ade, MX722adhe, MX721ade, MX722ade, MB2770adwe
Плата «Формы и штрих-коды» C746	41G0194	C746dn, C746dtn, C746n
Плата «Формы и штрих-коды» C748	41H0197	C748de, C748dte, C748e

Описание	Деталь N°	Модель
Плата «Формы и штрих-коды» CS410	38C0511	CS417dn, CS410dn, CS410n, CS410dtn
Плата «Формы и штрих-коды» CS510	38C0512	CS517de, CS510de, CS510dte, C2132
Плата «Формы и штрих-коды» CX310	38C5050	CX317dn, CX310dn, CX310n
Плата «Формы и штрих-коды» CX410	38C5052	CX417de, CX410de, CX410e, CX410dte, XC2130
Плата «Формы и штрих-коды» CX510	38C5054	CX517de, CX510de, CX510dhe, CX510dthe, XC2132
Плата для IPDS	21K0128	CS827de, CS820de, XC8160de, XC8155de, XC8155dte, XC8160dte, CX827de, CX860de, CX825de, CX820de
Плата для IPDS	40C9201	CS725de, CS720de, CS727de, CS728de, CS921de, CS923de, MS521dn, MS621dn, B2650dn, MS622de, B2546dw, B2650dw, MS825dn, MS826de, MS725dvn, MS821n, MS821dn, MS822de, MS823n, MS823dn, B2865dw, CX725de, CX725dhe, CX727de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, MX421ade, MB2442adwe, MX521de, MX521ade, MX522adhe, MX622ade, MX622adhe, MB2546adwe, MB2650adwe, MX822ade, MX826ade, MX722adhe, MX721ade, MX722ade, MB2770adwhe
Плата для эмуляции PRESCRIBE	21K0129	CS827de, CS820de, XC8160de, XC8155de, XC8155dte, XC8160dte, CX827de, CX860de, CX825de, CX820de
Плата для эмуляции PRESCRIBE	40C9202	CS725de, CS720de, CS727de, CS728de, CS921de, CS923de, CS421dn, CS521dn, CS622de, C2425dw, C2535dw, MS521dn, MS621dn, B2650dn, MS622de, B2546dw, B2650dw, MS825dn, MS826de, MS725dvn, MS821n, MS821dn, MS822de, MS823n, MS823dn, B2865dw, CX725de, CX725dhe, CX727de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX421adn, CX522ade, CX622ade, CX625adhe, MC2425adw, MC2535adwe, MC2640adwe, MX421ade, MB2442adwe, MX521de, MX521ade, MX522adhe, MX622ade, MX622adhe, MB2546adwe, MB2650adwe, MX822ade, MX826ade, MX722adhe, MX721ade, MX722ade, MB2770adwhe
Плата форм и штрих-кодов MS510dn, MS610dn	35S2992	MS517dn, MS617dn, MS610dn, MS510dn, M1145
Плата форм и штрих-кодов MS610de	34S4500	MS610de, MS610dte, M3150
Плата форм и штрих-кодов MS810de	40G0830	MS810de, M5163
Плата форм и штрих-кодов MS812de	40G0840	MS812de, MS812de with 2-Year Onsite Guarantee
Плата форм и штрих-кодов MS81xn, dn	40G0810	MS817dn, MS818dn, MS812dn, MS811dn, MS810dn, MS812dtn, MS810n, MS811n, MS810dtn, MS811dtn, MS711dn, MS710dn
Плата форм и штрих-кодов MX410, MX51x	35S5888	MX417de, MX517de, MX511de, MX410de, MX511dhe, MX510de, MX511dte, XM1145, XM1140
Плата форм и штрих-кодов MX71x, MX81x	24T7351	MX717de, MX718de, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM5163, XM7155, XM7163
Плата форм и штрих-кодов MX91x	26Z0195	MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe
Устройство для бесконтактной проверки подлинности	57X0301	CS725de, CS720de, CS517de, CS727de, CS728de, CS827de, CS921de, CS923de, CS622de, CS510de, CS510dte, C2132, CS820de, MS822de, MS812de, MS610de, MS810de, MS610dte, M3150, M5163, MS911de, XC8160de, CX725de, XC8155de, CX725dhe, XC8155dte, XC8160dte, CX517de, CX727de, CX827de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX622ade, CX625adhe, CX510de, CX510dhe, CX510dthe, XC2132, CX860de, CX825de, CX820de, MX517de, MX617de, MX717de, MX718de, MX622ade, MX622adhe, MX822ade, MX826ade, MX722adhe, MX721ade, MX722ade, MX611de, MX511de, MX611dhe, MX511dhe, MX510de, MX511dte, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM1145, XM3150, XM5163, XM7155, XM7163, MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe
Устройство для контактной проверки подлинности	57X0300	CS725de, CS720de, CS517de, CS727de, CS728de, CS827de, CS921de, CS923de, CS622de, CS510de, CS510dte, C2132, CS820de, MS826de, MS822de, MS812de, MS610de, MS810de, MS610dte, M3150, M5163, MS911de, XC8160de, CX725de, XC8155de, CX725dhe, XC8155dte, XC8160dte, CX517de, CX727de, CX827de, CX920de, CX921de, CX922de, CX923dte, CX923dxe, CX924dte, CX924dxe, CX622ade, CX625adhe, CX510de, CX510dhe, CX510dthe, XC2132, CX860de, CX825de, CX820de, MX517de, MX617de, MX717de, MX718de, MX622ade, MX622adhe, MX822ade, MX826ade, MX722adhe, MX721ade, MX722ade, MX611de, MX511de, MX611dhe, MX511dhe, MX510de, MX511dte, MX812dfe, MX812dpe, MX812dxfe, MX812dxpe, MX812dme, MX812dxme, MX811dfe, MX811dpe, MX811dme, MX811dxfe, MX811dxpe, MX811dxme, MX810dfe, MX810dpe, MX810dme, MX810dxfe, MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM1145, XM3150, XM5163, XM7155, XM7163, MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe

Описание	Деталь N°	Модель
		MX810dxpe, MX810dxme, MX711de, MX710de, MX710dhe, MX711dhe, XM1145, XM3150, XM5163, XM7155, XM7163, MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe